

UNITÀ DI CONTROLLO SERIE AUS X INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE

INDICE

DESCRIZIONE DEI MODI DI FUNZIONAMENTO	4
AUTOMATICO	4
MANUALE	
COLLEGAMENTO CONTATTORI ESTERNI K1 e K2	5
ESEMPI DI COLLEGAMENTO	6
COLLEGAMENTI DI AUS X CON 2 COPPIE DI FOTOCELLULE ULISSE/ILION (SENZA CONTATTORI ESTERNI K1K2)	6
COLLEGAMENTI DI AUS X CON 1 COPPIA DI FOTOCELLULE ULISSE/ILION (CON CONTATTORI ESTERNI K1K2)	7
COLLEGAMENTI DI AUS X CON 2 COPPIE DI FOTOCELLULE ULISSE/ILION IN SERIE (COI CONTATTORI ESTERNI K1K2)	V
COLLEGAMENTI DI AUS X CON 4 COPPIE DI FOTOCELLULE ULISSE/ILION (SENZA CONTATTORI ESTERNI K1K2)	8
DESCRIZIONE SEGNALI	
Il comando RESTART	9
II comando SYSTEM_TEST	10
L'ingresso K1K2 FEEDBACK	
L'uscita SYSTEM STATUS	
INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI ELETTRICI	10
Caratteristiche del circuito di uscita.	
Impiego di elementi ausiliari di contatto K1 e K2.	
Avvertenze sui cavi di collegamento.	
SEGNALAZIONI	
DIMENSIONI	
DATI TECNICI AUS X	13
Segnalazioni con 1 fotocellula collegata	
Segnalazioni con 2 fotocellule collegate	
DIAGNOSI GUASTI	
MODULO AUS XM	
DESCRIZIONE DEI MODI DI FUNZIONAMENTO	
AUTOMATICO	
MANUALE	
COLLEGAMENTO CONTATTORI ESTERNI K1 e K2	
ESEMPI DI COLLEGAMENTO	19
COLLEGAMENTI DI AUS XM CON 2 COPPIE DI FOTOCELLULE ULISSE/ILION (MODO MANUALE, CONTATTORI ESTERNI K1K2, TIMEOUT MUTING = 30s)	
COLLEGAMENTI DI AUS XM CON 1 COPPIA DI FOTOCELLULE ULISSE/ILION (MODO MANU CONTATTORI ESTERNI K1K2, TIMEOUT MUTING = 30s)	² 0
COLLEGAMENTI DI AUS XM CON 2 COPPIE DI FOTOCELLULE ULISSE/ILION IN SERIE (MOD MANUALE, CONTATTORI ESTERNI K1K2, TIMEOUT MUTING = 30s)	
COLLEGAMENTI DI AUS XM CON 4 COPPIE DI FOTOCELLULE ULISSE/ILION (MODO	
AUTOMATICO, TIMEOUT MUTING = ∞)	22





FUNZIONE DI MUTING	22
Sequenza di muting	23
FUNZIONE MUTING OVERRIDE	24
Override con comando ad azione mantenuta	25
Override con comando ad impulso.	25
DESCRIZIONE SEGNALI	26
II comando RESTART	27
Il comando SYSTEM_TEST	27
L'ingresso K1K2 FEEDBACK	
L'uscita SYSTEM STATUS	
INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI ELETTRICI	28
Caratteristiche del circuito di uscita	
Impiego di elementi ausiliari di contatto K1 e K2	
Avvertenze sui cavi di collegamento	29
SEGNALAZIONI	30
DIMENSIONI	30
DATI TECNICI	31
SEGNALAZIONI/DIAGNOSI GUASTI	32
Segnalazioni con 1 fotocellula collegata	32
Segnalazioni con 2 fotocellule collegate	32
Segnalazioni (modulo MUTING)	
DIAGNOSI GUASTI	
DIAGNOSI GUASTI (modulo MUTING)	33
GARANZIA	34





Questo simbolo indica un avvertimento importante per la sicurezza delle persone. La sua mancata osservanza può portare ad un rischio molto elevato per il personale esposto.

INTRODUZIONE

Le unità di controllo della serie AUS X sono dispositivi di sicurezza conformi alla norma EN 61496-1, IEC 61496-2 che, collegati ad una fotocellula della serie Ilion o Ulisse costituiscono un ESPE (Dispositivo Elettrosensibile di Protezione) di tipo 2.

Le caratteristiche principali dell'unità AUS X sono le seguenti:

- Capacità di collegare sino a 4 fotocellule
- Restart manuale o automatico selezionabile
- 2 uscite NA con relé di sicurezza a contatti guidati
- 1 uscita PNP di segnalazione stato del sistema
- 1 ingresso di feedback per controllo relé esterni
- Autotest periodico (ogni 5 secondi) delle fotocellule di sicurezza collegate.

Le caratteristiche principali dell'unità AUS XM sono le seguenti:

- Capacità di collegare sino a 4 fotocellule
- Restart manuale o automatico selezionabile
- 2 uscite NA con relé di sicurezza a contatti guidati
- 1 uscita PNP di segnalazione stato del sistema
- 1 ingresso di feedback per controllo relé esterni
- Funzione di muting integrata con logica a due sensori
- 1 ingresso per abilitazione funzione di Muting
- 1 uscita per connessione lampada di Muting
- Funzione di Muting Override integrata
- Timeout muting selezionabile
- Autotest periodico (ogni 5 secondi) delle fotocellule di sicurezza collegate.

L'unità garantisce inoltre che:

- le linee di uscita siano aperte se la fotocellula viene intercettata;
- le linee di uscita siano abilitate solo con tempi di risposta corretti;
- in modo manuale il mantenimento del contatto di RESTART chiuso non venga interpretato come modo AUTO.
- La lettura e la comprensione del presente manuale è indispensabile per l'uso in sicurezza del dispositivo.
- La mancata osservanza delle prescrizioni qui contenute può portare ad un rischio elevatissimo per il personale operante sulla macchina protetta.



Verificare attentamente l'analisi rischi della propria applicazione nonché la legislazione del paese in cui il dispositivo deve essere installato per verificare se l'applicazione è compatibile con il livello di sicurezza corrispondente al tipo 2.



MODULO AUS X

DESCRIZIONE DEI MODI DI FUNZIONAMENTO

SELEZIONE MODO DI FUNZIONAMENTO			
MORSETTO 5 MORSETTO 4 FUNZIONA			
0 Vdc	+24 Vdc	Automatico	
+24 Vdc +24 Vdc attraverso un contatto N.A.		Manuale	
0 Vdc	0 Vdc	Condizioni	
+24 Vdc	+24 Vdc	non ammesse	

Tabella 1

AUTOMATICO

In questo modo di funzionamento le uscite dell'unità di controllo seguono lo stato della fotocellula :

- con area protetta libera (uscite della fotocellula attive) le uscite a relé dell'unità risultano attive.
- con area protetta occupata (uscite della fotocellula disattivate) le uscite a relé dell'unità risultano disattivate.




Figura 1

- L'uso nel modo manuale (start/restart interlock attivato) è obbligatorio nel caso in cui il dispositivo di sicurezza controlli un varco a protezione di una zona pericolosa e una persona, una volta attraversato il varco, possa sostare nell'area pericolosa senza essere rilevata (uso come 'trip device' secondo IEC 61496). La mancata osservanza di questa norma può portare ad un rischio molto grave per le persone esposte.
- Controllare il corretto funzionamento dell'intero sistema di sicurezza (modulo + fotocellula) dopo ogni re-installazione. In particolare, nel caso in cui il modo di funzionamento originale fosse quello Manuale, controllare che l'unità sia riconfigurata in questo modo.



MANUALE

In questo modo di funzionamento le uscite dell'unità di controllo vengono attivate soltanto in condizione di area protetta libera e dopo aver inviato all'unità il segnale di RESTART, mediante pulsante oppure mediante un apposito comando sull'ingresso di RESTART (morsetto 4). A seguito di un'occupazione dell'area protetta, le uscite a relé saranno disattivate. Per riattivarle sarà necessario ripetere la sequenza appena descritta.

Il comando di RESTART risulta attivo con una transizione pari a 0VDC ---> +24VDC.

La durata minima del comando è pari a 100 ms.




Figura 2

COLLEGAMENTO CONTATTORI ESTERNI K1 e K2

In entrambi i modi di funzionamento è possibile rendere attivo il controllo dei contattori esterni K1/K2. Nel caso in cui si intenda utilizzare questo controllo sarà necessario collegare la serie dei contatti normalmente chiusi dei contattori esterni al morsetto 11 dell'unità (figure 3 e 4).




Figura 3
Funzionamento automatico con relé K1/K2






Figura 4
Funzionamento manuale con relé K1/K2

ESEMPI DI COLLEGAMENTO

COLLEGAMENTI DI AUS X CON 2 COPPIE DI FOTOCELLULE ULISSE/ILION (SENZA CONTATTORI ESTERNI K1K2)

AUTOMATICO CON 2 CP DI FOTOCELLULE




Figura 5



COLLEGAMENTI DI AUS X CON 1 COPPIA DI FOTOCELLULE ULISSE/ILION (CON CONTATTORI ESTERNI K1K2)

MANUALE CON 1 COPPIA DI FOTOCELLULE E CONTATTORI ESTERNI K1K2




Figura 6

COLLEGAMENTI DI AUS X CON 2 COPPIE DI FOTOCELLULE ULISSE/ILION IN SERIE (CON CONTATTORI ESTERNI K1K2)

MANUALE CON 2 CP DI FOTOCELLULE IN SERIE E CONTATTORI ESTERNI K1K2




Figura 7



In questo caso, dal momento che le due fotocellule sono in serie e non viene impegnato il segnale INPUT BARR2 (morsetto 8), tale segnale va collegato con il segnale TEST BARR2 (morsetto 10).



COLLEGAMENTI DI AUS X CON 4 COPPIE DI FOTOCELLULE ULISSE/ILION (SENZA CONTATTORI ESTERNI K1K2)




Figura 8



DESCRIZIONE SEGNALI

NUMERO MORSETTO	NOME SEGNALE	TIPO SEGNALE	DESCRIZIONE
1	24VDC		Alimentazione 24Vdc
2	0VDC		Alimentazione 0Vdc
3	PE		Collegamento di Terra
4	RESTART	Input	Ingresso per comando di Restart
5	MAN/AUTO	Input	Configurazione modo Manuale/Automatico
6	SYSTEM_TEST	Input	Richiesta TEST del sistema
7	INPUT BARR1	Input	Ingresso condizione fotocellula di sicurezza numero 1
8	INPUT BARR2	Input Ingresso condizione fotocellu sicurezza numero 2	
9	TEST_BARR1	Output TEST fotocellula di sicurezza numero 1	
10	TEST_BARR2	Output	TEST fotocellula di sicurezza numero 2
11	K1/K2 (Feedback)	Input Feedback contattori ester	
12	SYSTEM STATUS	Output	Condizione delle uscite
13	Relé B NO1	Output Relé di sicurezza B, contatto	
14	Relé B NO2	Output Relé di sicurezza B, contatto 2	
15	Relé A NO1	Output Relé di sicurezza A, contatto 1	
16	Relé A NO2	Output	Relé di sicurezza A, contatto 2

Tabella 2

Il comando RESTART

Il comando RESTART deve essere inviato all'unità di controllo connettendo il morsetto 4 al +24Vdc.

Il contatto utilizzato per il comando RESTART deve essere adatto a commutare una tensione di 24Vdc e una corrente di 20mA (garantendo un tempo di chiusura > 100ms). Questo dato risulta particolarmente importante quando si intende gestire automaticamente l'invio del comando di RESTART, per esempio utilizzando un PLC.

Il TEMPO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA si ha sommando al tempo di ripristino dell'unità AUS X (100ms) il tempo di ripristino di eventuali contattori esterni K1/K2.

Nel caso di azionamento manuale è possibile utilizzare un pulsante esterno normalmente aperto la cui temporanea chiusura genera il comando di RESTART.

- Il comando di Restart deve essere posizionato al di fuori della zona pericolosa, in un punto da cui la zona pericolosa e l'intera area di lavoro interessata risultino ben visibili.
- Non deve essere possibile raggiungere il comando dall'interno dell'area pericolosa.



II comando SYSTEM TEST

Il comando SYSTEM_TEST deve essere inviato all'unità di controllo connettendo il morsetto 6 al +24Vdc.

Il contatto utilizzato per il comando SYSTEM_TEST deve essere adatto a commutare una tensione di 24Vdc e una corrente di 20mA (garantendo un tempo di chiusura > 40ms). L'unità AUS X, appena ricevuto tale segnale, provvede a comandare lo spegnimento dei proiettori delle fotocellule di sicurezza ad esso collegate, SIMULANDO COSÌ UNA INTERRUZIONE DELL'AREA PROTETTA. L'operatore deve quindi verificare che avvenga effettivamente il blocco della macchina pericolosa (dovuta alla disattivazione delle uscite dell'unità stessa) per tutto il tempo che il comando SYSTEM_TEST rimane attivo.

Il controllo dell'effettivo blocco del sistema deve essere obbligatoriamente effettuato da un operatore e non dall'unità di controllo.

L'ingresso K1K2 FEEDBACK

Quando si utilizzano i relé o contattori ausiliari esterni K1 e K2 di sicurezza a contatti guidati è necessario connettere all'ingresso K1K2 FEEDBACK, +24Vdc attraverso la serie dei contatti di controllo e K2-1 (normalmente chiusi). Il controllo della corretta commutazione di K1 e K2 avviene con un ritardo pari a 300ms dal comando effettivo.

Se non vengono utilizzati i contattori ausiliari esterni K1 e K2 (o nel caso non si desideri il controllo), è necessario collegare il morsetto 11 (K1K2 FEEDBACK) al morsetto 12 (SYSTEM STATUS).

L'uscita SYSTEM STATUS

L'uscita SYSTEM STATUS riporta esattamente la condizione dei relé di sicurezza dell'unità. Nello specifico:

- Se i relé di uscita sono aperti, sull'uscita sono presenti OVDC.
- Se i relé di uscita sono chiusi, sull'uscita sono presenti +24Vdc.

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI ELETTRICI

- Collocare l'unità di controllo AUS X in un ambiente con grado di protezione almeno IP54.
- Nel caso di installazione di più unità AUS X nello stesso quadro, per evitare surriscaldamenti, mantenere tra loro una distanza minima di 2cm.
- L'unità AUS X deve essere alimentato con tensione di alimentazione 24Vdc ±20%.
- L'alimentazione esterna deve essere conforme alla EN 60204-1.
- Durante l'installazione prestare particolare attenzione a non cortocircuitare i morsetti 7 e 8 dell'unità AUS X.



Caratteristiche del circuito di uscita.

L'unità di controllo utilizza per il circuito di uscita due relé di sicurezza a contatti guidati.

Questi relé sono specificati dal costruttore per tensioni e correnti superiori a quanto indicato nei dati tecnici; tuttavia per garantirne il corretto isolamento ed evitarne il danneggiamento o l'invecchiamento prematuro, occorre proteggere ogni linea di uscita con un fusibile da 4A ritardato e verificare che le caratteristiche del carico siano conformi alle indicazioni riportate nella seguente tabella.

Minima tensione commutabile	18 Vdc
Minima corrente commutabile	20 mA
Massima tensione commutabile	250Vac
Massima corrente commutabile	2A

Impiego di elementi ausiliari di contatto K1 e K2.

Per carichi con caratteristiche di tensione e corrente più elevate di quanto indicato nella precedente tabella, si consiglia l'utilizzo di contattori o relé ausiliari esterni adequati al carico da controllare.

I relé o contattori ausiliari K1 e K2 devono essere di sicurezza a contatti guidati.

Con riferimento alla seguente tabella, prestare particolare attenzione alla configurazione dei contatti di controllo sul morsetto 11 e a quella dei contatti di utilizzazione.

	Relé K1	Relé K2
Contatti di controllo	K1-1 normalmente chiuso	K2-1 normalmente chiuso
Contatti di utilizzazione	K1-2 normalmente aperto	K2-2 normalmente aperto

I contatti di controllo K1-1 e K2-1 (morsetto 11) devono essere in grado di commutare una corrente di 20mA e una tensione di 24Vdc.

Per aumentare la vita elettrica dei relé interni A e B è consigliabile utilizzare adeguati dispositivi antidisturbo che devono essere connessi ai capi delle bobine di K1 e K2.

Avvertenze sui cavi di collegamento.

Per collegamenti fra barriere fotoelettriche e unità di controllo di lunghezza superiore a 50m occorre utilizzare cavi di almeno 1mm² di sezione.

Si consiglia di tenere separata l'alimentazione dell'unità di controllo da quella di altre apparecchiature elettriche di potenza (motori elettrici, inverter, variatori di frequenza) o altre fonti di disturbo.

I cavi di collegamento tra l'unità di controllo ed i sensori, il collegamento relativo al comando di test ed ai contatti di feedback collegati al morsetto 11 devono compiere un percorso diverso da quello di altri cavi di potenza.



SEGNALAZIONI





LED	COLORE	STATO	CONDIZIONE
IN1	Verde	ON	Fotocellula 1 libera
INI	verae	OFF	Fotocellula 1 occupata
INIO	Vd-/	ROSSO	Rilevato un malfunzionamento *
IN2 FAIL	Verde/ Rosso	VERDE	Fotocellula 2 libera
FAIL	OFF		Fotocellula 2 occupata o mancante
		ROSSO	Relé di uscita aperti
	Varda/	ROSSO	Il numero di lampeggi indica il tipo di
GUARD	Verde/ Rosso/	lampeggiante	FAIL (solo quando IN2/FAIL è ROSSO) *
BREAK	Giallo	VERDE	Relé di uscita chiusi
	Giallo	GIALLO	Fotocellule libere - relé aperti (solo in
		GIALLO	modo di funzionamento manuale)

Tabella 3

* FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE "DIAGNOSI GUASTI" PER UNA SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DEI POSSIBILI GUASTI

DIMENSIONI







DATI TECNICI AUS X

Categoria di sicurezza		Tipo 2		
Tensione di alimentazione	Vdc	24 ± 20%		
Potenza assorbita	W	5 max		
Uscita	Relé	2 contatti N.A. (2A; 250V)		
Uscita System Status		100mA; 24Vdc		
Tempo di risposta	ms	30 max		
Modi di funzionamento		Manuale o Automatico selezionabile da morsettiera		
Controllo relé esterni		2 contatti N.C. (20mA; 24Vdc)		
Fotocellule collegabili		1 ÷ 4 (con 1 uscita PNP statica di sicurezza)		
Collegamenti		A morsettiera con protezioni contro inversione di polarità		
Segnalazioni	Led	Power On - Stato fotocellula - Fail		
Lunghezza max collegamenti	m	100		
Temperatura di funzionamento	°C	0 ÷ 55		
Grado di protezione contenitore		IP 20		
Grado di protezione morsettiera		IP 2X		
Fissaggio		Attacco rapido su barra secondo la norma EN 50022-35		
Dimensioni (h x l x p)	mm	99 x 22,5 x 114,5		
Peso	g	150		
B10d		800.000		
Tempo di vita del dispositivo		20 anni		
Livello di sicurezza	Tipo 2	IEC 61496-1:2004 IEC 61496-2:2006		
	SILCL 2	2 IEC 62061:2005		
	Cat.2	ISO 13849-1 : 2006		

Carico	Numero Commutazioni	PFHd *	DCavg #	MTTFd #	PL #	CCF #
	1 ogni 30s	2,64E-08	98,92%	26,04	d	80%
2A@230Vac	1 ogni min	1,55E-08	98,85%	50,18	е	80%
ZAWZSUVaC	1 ogni ora	4,98E-09	97,28%	100,00	е	80%
	1 ogni giorno	4,82E-09	96,95%	100,00	е	80%
	1 ogni 30s	4,87E-08	98,96%	13,27	d	80%
0.54@24\/dc	1 ogni min	2,64E-08	98,92%	26,04	d	80%
0,5A@24Vdc	1 ogni ora	5,16E-09	97,54%	100,00	е	80%
	1 ogni giorno	4,83E-09	96,97%	100,00	е	80%

Tabella 4

^{*} IEC 62061

[#] ISO 13849-1



SEGNALAZIONI/DIAGNOSI GUASTI

Segnalazioni con 1 fotocellula collegata

	LED		
IN1 VERDE	IN2/FAIL ROSSO/VERDE	GUARD/BREAK ROSSO/VERDE	SIGNIFICATO
ON	Rosso	Rosso	Test all'accensione
OFF	OFF	Rosso	Fotocellula occupata, uscite in OFF
ON	OFF	Giallo	Fotocellula libera, uscite in OFF unità in attesa di RESTART
ON	OFF	Verde	Fotocellula libera, uscite in ON
Indica la condizione della fotocellula	OFF	Giallo: lampeggia 2 volte al secondo	Sistema in test

Tabella 5



Segnalazioni con 2 fotocellule collegate

	LED		
IN1 VERDE	IN2/FAIL ROSSO/VERDE	GUARD/BREAK ROSSO/VERDE	SIGNIFICATO
ON	Rosso	Rosso	Test all'accensione
OFF	OFF	Rosso	Fata addition and an arrangement
OFF	ON	Rosso	Fotocellule occupata, uscite in OFF
ON	OFF	Rosso	111 011
ON	ON	Giallo	Fotocellula libera, uscite in OFF unità in attesa di RESTART
ON	ON	Verde	Fotocellule libera, uscite in ON
Indica la condizione della fotocellula I	Indica la condizione della fotocellula2	Giallo: lampeggia 2 volte al secondo	Sistema in test

Tabella 6

DIAGNOSI GUASTI




Tabella 7



MODULO AUS XM

DESCRIZIONE DEI MODI DI FUNZIONAMENTO


SELEZIONE MODO DI FUNZIONAMENTO			
MORSETTO 6 MORSETTO 15 FUNZIONAMENT			
0 Vdc	+24 Vdc	Automatico	
+24 Vdc	+24 Vdc attraverso un contatto N.A.	Manuale	
0 Vdc	0 Vdc	Condizioni	
+24 Vdc	+24 Vdc	non ammesse	

Tabella 8

AUTOMATICO

In questo modo di funzionamento le uscite dell'unità di controllo seguono lo stato della fotocellula :

- con area protetta libera (uscite della fotocellula attive) le uscite a relé dell'unità risultano attive.
- con area protetta occupata (uscite della fotocellula disattivate) le uscite a relé dell'unità risultano disattivate.



NOTA: Per le connessioni dei segnali di muting, fare riferimento alla sezione "ESEMPI DI COLLEGAMENTO"

Figura 9


- L'uso nel modo manuale (start/restart interlock attivato) è obbligatorio nel caso in cui il dispositivo di sicurezza controlli un varco a protezione di una zona pericolosa e una persona, una volta attraversato il varco, possa sostare nell'area pericolosa senza essere rilevata (uso come 'trip device' secondo IEC 61496). La mancata osservanza di questa norma può portare ad un rischio molto grave per le persone esposte.
- Controllare il corretto funzionamento dell'intero sistema di sicurezza (modulo + fotocellula) dopo ogni re-installazione. In particolare, nel caso in cui il modo di funzionamento originale fosse quello Manuale, controllare che l'unità sia riconfigurata in questo modo.



MANUALE

In questo modo di funzionamento le uscite dell'unità di controllo vengono attivate soltanto in condizione di area protetta libera e dopo aver inviato all'unità il segnale di RESTART, mediante pulsante oppure mediante un apposito comando sull'ingresso di RESTART (morsetto 15). A seguito di un'occupazione dell'area protetta, le uscite a relé saranno disattivate. Per riattivarle sarà necessario ripetere la sequenza appena descritta.

Il comando di RESTART risulta attivo con tensione pari a 24 Vdc. La durata minima del comando è pari a 100 ms.



NOTA: Per le connessioni dei segnali di muting, fare riferimento alla sezione "ESEMPI DI COLLEGAMENTO"

Figura 10



COLLEGAMENTO CONTATTORI ESTERNI K1 e K2

In entrambi i modi di funzionamento è possibile rendere attivo il controllo dei contattori esterni K1/K2. Nel caso in cui si intenda utilizzare questo controllo sarà necessario collegare la serie dei contatti normalmente chiusi dei contattori esterni al morsetto 20 dell'unità (Figura 11 e Figura 12).




Figura 11
Funzionamento automatico con relé K1/K2




Figura 12
Funzionamento manuale con relé K1/K2



ESEMPI DI COLLEGAMENTO

COLLEGAMENTI DI AUS XM CON 2 COPPIE DI FOTOCELLULE ULISSE/ILION (MODO MANUALE, CONTATTORI ESTERNI K1K2, TIMEOUT MUTING = 30s)




Figura 13



COLLEGAMENTI DI AUS XM CON 1 COPPIA DI FOTOCELLULE ULISSE/ILION (MODO MANUALE, CONTATTORI ESTERNI K1K2, TIMEOUT MUTING = 30s)

MANUALE CON 1 CP DI FOTOCELLULE, CONTATTORI ESTERNI K1K2 TIMEOUT MUTING = 30s OVERRIDE CON CHIAVE CON RITORNO A MOLLA




Figura 14



COLLEGAMENTI DI AUS XM CON 2 COPPIE DI FOTOCELLULE ULISSE/ILION IN SERIE (MODO MANUALE, CONTATTORI ESTERNI K1K2, TIMEOUT MUTING = 30s)

MANUALE CON 2 CP DI FOTOCELLULE IN SERIE, CONTATTORI ESTERNI K1K2 TIMEOUT MUTING = 30s OVERRIDE CON CHIAVE CON RITORNO A MOLLA




Figura 15



COLLEGAMENTI DI AUS XM CON 4 COPPIE DI FOTOCELLULE ULISSE/ILION (MODO AUTOMATICO, TIMEOUT MUTING = ∞)




Figura 16

FUNZIONE DI MUTING

La funzione di Muting è una temporanea sospensione della funzione di protezione della barriera di sicurezza. Verificare attentamente la propria analisi rischi per accertarsi che la funzione di Muting sia compatibile con la propria applicazione e quali misure addizionali si debbano adottare.

La funzione di Muting è in grado di generare la provvisoria ed automatica sospensione della funzione protettiva della fotocellula di sicurezza al fine di garantire il normale passaggio di materiale attraverso il varco protetto.

L'attivazione della funzione di Muting dipende dal riconoscimento da parte del sistema dell'oggetto che interrompe il varco protetto. In altre parole quando il sistema riconosce il materiale e lo distingue da un eventuale operatore (in potenziale situazione di pericolo), è abilitato ad escludere temporaneamente la barriera, consentendo così al materiale l'attraversamento del varco (Figura 17).



I sensori di Muting costituiscono il sistema di rilevamento che decide la attivazione (o non attivazione) della funzione di Muting. Solo una corretta sequenza di interruzione dei raggi dei sensori di Muting consente la disattivazione del controllo del varco pericoloso.




Figura 17
Esempio di applicazione muting con AUS XM su palettizzatore

Sequenza di muting

Nelle figure 16 e 17 sono illustrate le corrette sequenze dei segnali. La funzione di muting ha inizio con la realizzazione contemporanea di 2 eventi:

- Interruzione dei raggi dei due sensori di muting entro un tempo limite di 4s.
- Segnale **MUTING ENABLE** (morsetto 11) a +24VDC.

La funzione di muting ha termine con la realizzazione di uno dei seguenti eventi :

- Liberazione dei sensori di muting.
- Muting time-out scaduto; in questo caso le uscite OSSD sono portate in condizione di OFF. Il time-out di muting può essere selezionato a 30s o ∞ .
- Il comando di muting enable può solo abilitare la funzione di muting e deve essere generato dal sistema di controllo della macchina nell'istante appropriato (p.es. quando la funzione di muting è necessaria); non ha alcun effetto sulla disattivazione della funzione stessa. Quando non viene usato, collegare il terminale 11 a +24Vdc.
- Ricordare che la funzione di muting è una sospensione temporanea della funzione di sicurezza. Questo significa che un limite di tempo è sempre obbligatorio. Se il time-out di 30s è troppo breve per un ciclo macchina particolare, può venire selezionata la configurazione senza verifica del time-out (t = ∞). In tal caso devono essere predisposte soluzioni alternative o misure addizionali al fine di rilevare una condizione di muting permanentemente attivo a causa di guasti contemporanei o di sensori di muting sempre occupati. Per esempio per applicazioni su sistemi trasportatori (pallettizzatori) monitorando i segnali generati dal sistema stesso al fine di determinare se e quando il pallet si trova nel varco.






Figura 19
Ciclo di muting con termine grazie ad un timeout

FUNZIONE MUTING OVERRIDE

La funzione di OVERRIDE si rende necessaria quando, in seguito a sequenze di attivazione di Muting errate, la macchina si ferma con il materiale che occupa il varco pericoloso.

In questa situazione le uscite OSSD sono inattive poiché la fotocellula e/o almeno un sensore di Muting sono occupati. In tale condizione il led di richiesta di OVERRIDE lampeggia (rif. "Segnalazioni").



- Tale operazione attiva le uscite permettendo di rimuovere il materiale che ostruisce il varco.
- Durante tutta la fase in cui la funzione di OVERRIDE è attiva, la lampada di Override/Muting risulta lampeggiante. È necessario verificare periodicamente l'efficienza di guesta lampada (durante le fasi di Muting) oppure di Override).
- Attenzione!! Il comando di Override ad impulso attiva automaticamente le uscite della fotocellula fintanto che, sia la fotocellula che i sensori di muting, non risultino nuovamente liberi da ostacoli. Durante tale periodo la fotocellula non è in grado di proteggere l'accesso al varco pericoloso. È pertanto necessario che tutte le operazioni vengano condotte sotto stretta sorveglianza di personale esperto.
- Durante l'installazione prestare particolare attenzione a non cortocircuitare i morsetti 7 e 8 dell'unità AUS XM.

L'utente utilizzerà il tipo di Override precedentemente configurato (rif. Tabella 11):

- 1. Override con comando ad azione mantenuta.
- 2. Override con comando ad impulso.

Override con comando ad azione mantenuta.

L'attivazione di tale funzione deve avvenire portando a +24VDC i morsetti 7 e 8 dell'unità (entro 400ms), mediante l'utilizzo per esempio di un selettore a chiave a 2 vie con ritorno a molla.

PIN 7	PIN 8	CONDIZIONE
0	0	Funzionamento normale
24VDC	24VDC	Richiesta OVERRIDE

L'override ha una durata massima di 15 minuti; può avere termine per due diverse cause.



Al rilascio del selettore o alla scadenza dei 15 minuti l'override ha termine, portando le uscite in OFF, spegnendo la lampada e riportando il display in condizione normale. Resta comunque possibile far partire un nuovo override, rilasciando il selettore e riattivandolo.



Alla liberazione della barriera e dei sensori (varco libero) l'override ha termine e viene riattivata la condizione di GUARD (modulo funzionante correttamente) senza bisogno di ulteriori comandi.

Override con comando ad impulso.

L'attivazione di tale funzione deve avvenire invertendo (entro 400ms) la condizione dei morsetti 7 e 8 dell'unità mediante l'utilizzo per esempio di un pulsante. Con override attivo non è più verificata la condizione dei morsetti 7 e 8.

PIN 7	PIN 8	CONDIZIONE
0	24VDC	Funzionamento normale
24VDC	0	Richiesta OVERRIDE



- L'override ha una durata massima di 15 minuti (ripetibile).
- La funzione può ripartire solo se viene nuovamente premuto il pulsante (rispettando le seguenti condizioni):
 - 1. Massimo tempo complessivo di OVERRIDE (dopo *n* richieste consecutive) = **60min**
 - 2. Massimo numero di richieste consecutive di OVERRIDE = 30
- Alla liberazione della barriera e dei sensori (varco libero) l'override ha termine, e viene riattivata la condizione di GUARD (barriera funzionante correttamente) senza bisogno di ulteriori comandi.
- Il timer (punto 1) ed il contatore (punto 2) vengono azzerati se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - Una corretta seguenza di muting.
 - Un reset (spegnimento e riaccensione) del sistema.

DESCRIZIONE SEGNALI

NUMERO MORSETTO	NOME SEGNALE	TIPO SEGNALE	DESCRIZIONE
1	SENSOR 1	Input	Sensore di Muting n°1
2	SENSOR 2	Input	Sensore di Muting n°2
3	24VDC	Input	Alimentazione 24Vdc
4	TIMEOUT 1	Input	Selezione timeout n°1 *
5	TIMEOUT 2	Input	Selezione timeout n°2 *
6	MAN/AUTO	Input	Configurazione modo Manuale/Automatico
7	OVERRIDE 1	Input	Selezione override n°1 **
8	OVERRIDE 2	Input	Selezione override n°2 **
9	TEST_BARR1	Outrout	TEST fotocellula
9	IESI_BARKI	Output	di sicurezza numero 1
10	MUTING LAMP	Output	Uscita lampada di Muting
11	MUTING ENABLE	Input	Comando esterno di Muting
12	Relé B NO1	Output	Relé di sicurezza B, contatto 1
13	0VDC	Input	Alimentazione 0Vdc
14	PE	- Collegamento di Terra	
15	RESTART	Input	Ingresso per comando di Restart
16	SYSTEM_TEST	Input	Richiesta TEST del sistema
17	INPUT BARR1	Input	Ingresso condizione fotocellula di sicurezza numero 1
18	INPUT BARR2	Input	Ingresso condizione fotocellula di sicurezza numero 2
19	TEST_BARR2	Output	TEST fotocellula di sicurezza numero 2
20	K1/K2 (Feedback)	Input	Feedback contattori esterni
21	SYSTEM STATUS	Output	Condizione delle uscite
22	Relé B NO2	Output	Relé di sicurezza B, contatto 2
23	Relé A NO1	Output	Relé di sicurezza A, contatto 1
24	Relé A NO2	Output Relé di sicurezza A, contatto 2	

Tabella 9

^{*} PER LA SCELTA DEL TIMEOUT DI MUTING FARE RIFERIMENTO ALLA Tabella 10



SELEZIONE TIMEOUT DI MUTING				
MORSETTO 4 MORSETTO 5 DURATA TIMEOUT				
0 Vdc	+24 Vdc	30s		
+24 Vdc	0 Vdc	Infinito		
0 Vdc	0 Vdc	Condizioni		
+24 Vdc	+24 Vdc	non ammesse		

Tabella 10

** PER LA SCELTA DEL TIPO DI OVERRIDE FARE RIFERIMENTO ALLA Tabella 11 Leggere con attenzione la sezione "Funzione di muting" per scegliere il corretto timeout

SELEZIONE TIPO DI OVERRIDE					
MORSETTO 7	MORSETTO 8	TIPO DI OVERRIDE			
0 Vdc	0 Vdc	Chiave con ritorno a molla			
0 Vdc	+24 Vdc	Pulsante			
+24 Vdc	0 Vdc	Condizioni			
+24 Vdc	+24 Vdc	non ammesse			

Tabella 11

II comando RESTART

Il comando RESTART deve essere inviato all'unità di controllo connettendo il morsetto 15 al +24Vdc.

Il contatto utilizzato per il comando RESTART deve essere adatto a commutare una tensione di 24Vdc e una corrente di 20mA (garantendo un tempo di chiusura > 100ms). Questo dato risulta particolarmente importante quando si intende gestire automaticamente l'invio del comando di RESTART, per esempio utilizzando un PLC.

Il TEMPO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA si ha sommando al tempo di ripristino dell'unità AUS XM (100ms) il tempo di ripristino di eventuali contattori esterni K1/K2. Nel caso di azionamento manuale è possibile utilizzare un pulsante esterno normalmente aperto la cui temporanea chiusura genera il comando di RESTART.

- Il comando di Restart deve essere posizionato al di fuori della zona pericolosa, in un punto da cui la zona pericolosa e l'intera area di lavoro interessata risultino ben visibili.
- Non deve essere possibile raggiungere il comando di RESTART dall'interno dell'area pericolosa.

II comando SYSTEM_TEST

Il comando SYSTEM_TEST deve essere inviato all'unità di controllo connettendo il morsetto 16 al +24Vdc.

Il contatto utilizzato per il comando SYSTEM_TEST deve essere adatto a commutare una tensione di 24Vdc e una corrente di 20mA (garantendo un tempo di chiusura > 40ms). L'unità AUS XM, appena ricevuto tale segnale, provvede a comandare lo spegnimento dei proiettori delle fotocellule di sicurezza ad esso collegate, SIMULANDO COSÌ UNA INTERRUZIONE DELL'AREA PROTETTA.

L'operatore deve quindi verificare che avvenga effettivamente il blocco della macchina pericolosa (dovuta alla disattivazione delle uscite dell'unità stesso) per tutto il tempo che il comando SYSTEM_TEST rimane attivo.





Il controllo dell'effettivo blocco del sistema deve essere obbligatoriamente effettuato da un operatore e non dall'unità di controllo.

L'ingresso K1K2 FEEDBACK

Quando si utilizzano i relé o contattori ausiliari esterni K1 e K2 di sicurezza a contatti quidati è necessario connettere all'ingresso K1K2 FEEDBACK, +24Vdc attraverso la serie dei contatti di controllo K1-1 e K2-1 (normalmente chiusi). Il controllo della corretta commutazione di K1 e K2 avviene con un ritardo pari a 300ms dal comando effettivo. Se non vengono utilizzati i contattori ausiliari esterni K1 e K2 (o nel caso non si desideri il controllo), è necessario collegare il morsetto 20 (K1K2 FEEDBACK) al morsetto 21 (SYSTEM STATUS).

L'uscita SYSTEM STATUS

L'uscita SYSTEM STATUS riporta esattamente la condizione dei relé di sicurezza dell'unità. Nello specifico:

- Se i relé di uscita sono aperti, sull'uscita sono presenti OVDC.
- Se i relé di uscita sono chiusi, sull'uscita sono presenti +24Vdc.

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI ELETTRICI

- Collocare l'unità di controllo AUS XM in un ambiente con grado di protezione almeno IP54.
- Nel caso di installazione di più moduli AUS XM nello stesso quadro, per evitare surriscaldamenti, mantenere tra loro una distanza minima di 2cm.
- L'unità AUS XM deve essere alimentato con tensione di alimentazione 24Vdc
- L'alimentazione esterna deve essere conforme alla EN 60204-1.
- Durante l'installazione prestare particolare attenzione a non cortocircuitare i morsetti 17 e 18 dell'unità AUS XM.

Caratteristiche del circuito di uscita.

L'unità di controllo utilizza per il circuito di uscita due relé di sicurezza a contatti guidati.

Questi relé sono specificati dal costruttore per tensioni e correnti superiori a quanto indicato nei dati tecnici; tuttavia per garantirne il corretto isolamento ed evitarne il danneggiamento o l'invecchiamento prematuro, occorre proteggere ogni linea di uscita con un fusibile da 4A ritardato e verificare che le caratteristiche del carico siano conformi alle indicazioni riportate nella sequente tabella.

Minima tensione commutabile	18 Vdc
Minima corrente commutabile	20 mA
Massima tensione commutabile	250Vac
Massima corrente commutabile	2A



Impiego di elementi ausiliari di contatto K1 e K2.

Per carichi con caratteristiche di tensione e corrente più elevate di quanto indicato nella precedente tabella, si consiglia l'utilizzo di contattori o relé ausiliari esterni adequati al carico da controllare.

I relé o contattori ausiliari K1 e K2 devono essere di sicurezza a contatti guidati.

Con riferimento alla seguente tabella, prestare particolare attenzione alla configurazione dei contatti di controllo sul morsetto 20 e a quella dei contatti di utilizzazione.

	Relé K1	Relé K2
Contatti di controllo	K1-1 normalmente chiuso	K2-1 normalmente chiuso
Contatti di utilizzazione	K1-2 normalmente aperto	K2-2 normalmente aperto

I contatti di controllo K1-1 e K2-1 (morsetto 20) devono essere in grado di commutare una corrente di 20mA e una tensione di 24Vdc. Per aumentare la vita elettrica dei relé interni A e B è consigliabile utilizzare adequati dispositivi antidisturbo che devono essere connessi

Avvertenze sui cavi di collegamento.

ai capi delle bobine di K1 e K2.

Per collegamenti fra barriere fotoelettriche e unità di controllo di lunghezza superiore a 50m occorre utilizzare cavi di almeno 1mm² di sezione.

Si consiglia di tenere separata l'alimentazione dell'unità di controllo da quella di altre apparecchiature elettriche di potenza (motori elettrici, inverter, variatori di frequenza) o altre fonti di disturbo.

I cavi di collegamento tra l'unità di controllo ed i sensori, il collegamento relativo al comando di test ed ai contatti di feedback collegati al morsetto 11 devono compiere un percorso diverso da quello di altri cavi di potenza.



SEGNALAZIONI

1 2 3	13 🖶 15
000	000
4 5 6	16 17 18
000	000
₽REER	
<u> </u>	IN1 🔵
<u> </u>	IN2 Fail
O MUT.	GUARD BREAK
	AUS XM
000	000
7 8 9	19 20 21
000	000
10 11 12	22 23 24

LED	COLORE	STATO	CONDIZIONE	
61	OFF		Sensore 1 di muting libero	
S1	Giallo	ON	Sensore 1 di muting occupato	
S 2	Giallo	OFF	Sensore 2 di muting libero	
32	Giallo	ON	Sensore 2 di muting occupato	
		OFF	Funzionamento normale	
MUT	Giallo	Giallo ON Muting attivo		
		Lampeggiante	 Richiesta di Override Fail di muting (solo quando FAIL è ON) * 	
IN1	Verde	OFF	Fotocellula 1 occupata	
IIIT	verue	ON	Fotocellula 1 libera	
INIO	Manda	OFF	Fotocellula 2 occupata	
IN2 FAIL	Verde Rosso	VERDE	Fotocellula 2 libera	
17412	10330	ROSSO	Rilevato un malfunzionamento *	
		VERDE	Relé di uscita chiusi	
	Verde	ROSSO	Relé di uscita aperti	
GUARD BREAK	Rosso Giallo	ROSSO lamp.	Il numero di lampeggi indica il tipo di FAIL (solo quando FAIL è ON) *	
		GIALLO	Fotocellule libere - relé aperti (solo in modo di funzionamento manuale)	

Tabella 12

* FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE "DIAGNOSI GUASTI" PER UNA SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DEI POSSIBILI GUASTI

In caso non sia possibile identificare chiaramente il malfunzionamento e porvi rimedio, fermare la macchina e contattare il servizio di assistenza ReeR.

DIMENSIONI




Figura 20



DATI TECNICI

	Tipo 2	
Vdc	24 ± 20%	
W	5 max	
Relé	2 contatti N.A. (2A; 250V)	
	100mA; 24Vdc	
	24Vcc / 0,5 ÷ 5 W	
ms	30 max	
	Manuale o Automatico selezionabile da morsettiera	
	2 contatti N.C. (20mA; 24Vdc)	
	1 ÷ 4 (con 1 uscita PNP statica di sicurezza)	
	2 sens. (24VDC; PNP; dark-on)	
	24VDC, PNP	
min	15	
	A morsettiera con protezioni contro inversione di polarità	
Led	Power On – Stato barriera – Stato sensori di muting - Muting attivo - Override - Fail	
m	100	
℃	0 ÷ 55	
	IP 20	
	IP 2X	
	Attacco rapido su barra secondo la norma EN 50022-35	
mm	99 x 35 x 114,5	
g	215	
800.000		
20 anni		
Tipo 2	IEC 61496-1:2004 IEC 61496-2:2006	
SILCL 2	IEC 62061:2005	
Cat.2	ISO 13849-1 : 2006	
	W Relé ms min Led m °C Tipo 2 SILCL 2	

Carico	Numero Commutazioni	PFHd *	MTTFd #	DCavg #	PL #	CCF #
	1 ogni 30s	2,81E-08	25,94	98,89%	d	80%
2A@230Vac	1 ogni min	1,72E-08	49,82	98,78%	e	80%
2A@230VaC	1 ogni ora	6,63E-09	100,00	96,73%	e	80%
	1 ogni giorno	6,47E-09	100,00	96,32%	e	80%
	1 ogni 30s	5,03E-08	13,24	98,94%	d	80%
0,5A@24Vdc	1 ogni min	2,81E-08	25,94	98,89%	d	80%
	1 ogni ora	6,81E-09	100,00	97,05%	e	80%
	1 ogni giorno	6,48E-09	100,00	96,36%	e	80%

^{*} IEC 62061

[#] ISO 13849-1



SEGNALAZIONI/DIAGNOSI GUASTI

Segnalazioni con 1 fotocellula collegata

LED			
IN1 VERDE	IN2/FAIL ROSSO/VERDE	GUARD/BREAK ROSSO/VERDE	SIGNIFICATO
ON	Rosso	Rosso	Test all'accensione
OFF	OFF	Rosso	Fotocellula occupata, uscite in OFF
ON	OFF	Giallo	Fotocellula libera, uscite in OFF
ON	OFF	Verde	Fotocellula libera, uscite in ON
Indica la condizione della fotocellula	OFF	Giallo: lampeggia 2 volte al secondo	Sistema in test

Tabella 13

Segnalazioni con 2 fotocellule collegate

IN1(VERDE)	IN2/FAIL (ROSSO/VERDE)	GUARD/BREAK (ROSSO/VERDE)	SIGNIFICATO	
ON	Rosso	Rosso	Test all'accensione	
OFF	OFF	Rosso	Fata allula annunata unaita	
OFF	Verde	Rosso	Fotocellula occupata, uscite in OFF	
ON	OFF	Rosso		
ON	Verde	Giallo	Fotocellula libera, uscite in OFF unità in attesa di RESTART	
ON	ON Verde Ver		Fotocellule libera, uscite in ON	
Indica la condizione della fotocellula1	Indica la condizione della fotocellula2	Giallo: lampeggia 2 volte al secondo	Sistema in test	

Tabella 14

Segnalazioni (modulo MUTING)

	SIGNIFICATO		
S1 (GIALLO)	S2 (GIALLO)	MUTING (GIALLO)	SIGNIFICATO
ON	ON	ON	Test all'accensione
OFF	OFF	OFF	Entrambi i sensori liberi
ON	OFF	OFF	Sensore 1 occupato
OFF	ON	OFF	Sensore 2 occupato
ON	ON	ON	Muting attivo
Indica la condizione del sensore 1	Indica la condizione del sensore 2	Lampeggiante	Richiesta di Override

Tabella 15



DIAGNOSI GUASTI

LED			
IN1 VERDE	IN2/FAIL	GUARD/BREAK	SIGNIFICATO
VERDE	ROSSO/VERDE	ROSSO/VERDE (impulsi led rosso)	
OFF	ON	(2 impulsi)	Guasto interno
OFF	ON	(3 impulsi)	Guasto dei relé interni
OFF	ON	(4 impulsi)	Guasto dei relé esterni K1K2
OFF	ON	(5 impulsi)	Configurazione iniziale errata
OFF	ON	(6 impulsi)	Configurazione variata senza riaccensione. Spegnere e riaccendere l'unità per eliminare il problema. Alla riaccensione ricontrollare attentamente la configurazione selezionata
OFF	ON	[7 impulsi)	Possibile sovraccarico o errata connessione segnale SYSTEM STATUS

Tabella 16

DIAGNOSI GUASTI (modulo MUTING)

S1 GIALLO	S2 GIALLO	MUTING GIALLO	SIGNIFICATO
OFF	OFF	(2 impulsi)	Errato collegamento lampada di muting, lampada assente o in sovraccarico
OFF	OFF	(3 impulsi)	Errata configurazione timeout di muting
OFF	OFF	(4 impulsi)	Rilevata errata configurazione dell'override all'accensione
Indica la condizione del sensore 1	Indica la condizione del sensore 2	(5 impulsi)	Sensore di muting instabile
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	Override ad impulso non più disponibile

Tabella 17



GARANZIA

La ReeR garantisce per ogni modulo AUS X (o AUS XM) nuovo di fabbrica, in condizioni di normale uso, l'assenza di difetti nei materiali e nella fabbricazione per un periodo di mesi 12 (dodici).

In tale periodo la ReeR si impegna ad eliminare eventuali guasti del prodotto, mediante la riparazione o la sostituzione delle parti difettose, a titolo completamente gratuito sia per quanto riguarda il materiale che la manodopera.

La ReeR si riserva comunque la facoltà di procedere, in luogo della riparazione, alla sostituzione dell'intera apparecchiatura difettosa con altra uguale o di pari caratteristiche.

La validità della garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

- La segnalazione del guasto sia inoltrata dall'utilizzatore alla ReeR entro dodici mesi dalla data di consegna del prodotto.
- L'apparecchiatura ed i suoi componenti si trovino nelle condizioni in cui sono stati consegnati dalla ReeR.
- I numeri di matricola siano chiaramente leggibili.
- Il guasto o malfunzionamento non sia originato direttamente o indirettamente da:
 - Impiego per scopi inappropriati;
 - Mancato rispetto delle norme d'uso;
 - Incuria, imperizia, manutenzione non corretta;
 - Riparazioni, modifiche, adattamenti non eseguiti da personale ReeR, manomissioni, ecc.;
 - Incidenti o urti (anche dovuti al trasporto o a cause di forza maggiore);
 - Altre cause indipendenti dalla ReeR.

La riparazione verrà eseguita presso i laboratori ReeR, presso i quali il materiale deve essere consegnato o spedito: le spese di trasporto ed i rischi di eventuali danneggiamenti o perdite del materiale durante la spedizione sono a carico dell'utente. Tutti i prodotti e i componenti sostituiti divengono proprietà della ReeR.

La ReeR non riconosce altre garanzie o diritti se non quelli sopra espressamente descritti; in nessun caso, quindi, potranno essere avanzate richieste di risarcimento danni per spese, sospensioni attività od altri fattori o circostanze in qualsiasi modo correlate al mancato funzionamento del prodotto o di una delle sue parti.

La precisa ed integrale osservanza di tutte le norme, indicazioni e divieti esposti in questo fascicolo costituisce un requisito essenziale per il corretto funzionamento dell'unità di controllo. La ReeR s.p.a., pertanto, declina ogni responsabilità per quanto derivante dal mancato rispetto, anche parziale, di tali indicazioni.

Caratteristiche soggette a modifica senza preavviso. • È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione ReeR.